

# VIDEOFON

GÜVENLİK SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.

P A R D O X<sup>®</sup>  
S E C U R I T Y S Y S T E M S

## ESPRIT SERISI PANEL PROGRAMLAMA VE MONTAJ KLAVUZU

### TUS TAKIMI ARIZA KODLARI:

Eger TRBL yanıyor ise; TRBL tusuna bas.

[1]	Batarya takili değil yada düşük gerilim	[7]	Haberleşme hatası
[2]	Sebeke arızası	[8]	Zaman ayarı girilmemiş
[4]	Siren bağlantısında hata	[9]	Tamper yada bölge bağlantısı hatası
[5]	Maksimum siren akımı	[10]	Telefon hattı arızası
[6]	Maksimum çıkış akımı	[11]	Yangın zonu hatası

Arıza olan bölümleri gözden geçirip düzeltikten sonra [CLEAR] tusuna basılarak normal çalışmaya dönülür.

**ŞİFRE DEĞİSTİRME: ENTER+Master kod(474747)+değisecek kod sıra no (00,01,02,03,gibi)+yeni şifre+ENTER+CLEAR yapılır.**

**TBL 8 HATASI GİDERMEK İÇİN:ENTER+MASTER KOD+MEM+SAAT YAZ(ÖR:13:30 GiBi)+ENTER**

**MÜHENDİSLİK ŞİFRELERİ 728ULT=282828 738ULT=383838**

**MASTER ŞİFRELERİ 474747 474747**

**ÖRNEK:728ULT İÇİN PROGRAMA GİRİŞ [ ENTER +282828 ] TUSLANIR.**

### Özellikler

### Program Adresleri

### Açıklamalar

SESSİZ ZON	096	Sessiz zon olacak zon isiklerini yak.entere bas.
ANI ZON	104	Ani zon olacak zon isiklerini yak.entere bas.
24 SAAT ZON	100 ★	24 Saat zon olacak zon isiklerini yak.entere bas.
TAKIP ZON	108	Takip zonu olacak zon isiklerini yak.entere bas.
AKILLI ZON	092	Akıllı zon olacak zon isiklerini yak.entere bas.
BY PASS ZON	124	By pass yapılacak zon isiklerini yak, entere bas.
ÇIKIŞ SÜRESİ	049 ★	Örn,30 sn için 030 girilir.
GİRİŞ SÜRESİ	050 ★	Örn,10 sn için 010 girilir.
SİREN ÇALMA SÜRESİ	052 ★	Örn, 4 dk için 004 girilir.
PGM SÜRESİ	056	Örn, 1 dk için 060 girilir.
AKILLI ZONE SÜRESİ	057	Örn, 10 sn için 010 girilir.
1 VE 3 PANİK	088	1 ve 4 tusunu yak.
4 VE 6 PANİK	088	2 ve 5 tusunu yak.
7 VE 9 PANİK	088	3 ve 6 tusunu yak.
KEYPAD İKAZI	088 ★	12 tusunu yak, buzzer çıkış süresi verir.
0 TUSU İLE KURMA	088	7 tusunu yak 0 a 3 sn basılınca hızlı kurar.
SİFREYİ 4 HANEYE DÜŞÜRME	088 ★	9 tusunu yak,Sifre 4 haneye iner.
TAMPER PROGRAMI	088 ★	10 - 11 tusunu yak.Sabotajlar aktif olur.
DİRENÇLİ BAĞLANTI	088 ★	MEM tusunu söndür.Dirençli bağlantı aktif olur.
DOUBLE ZONE	090 ★	8 tusunu yak, Double zon aktif olur.
PGM PROGRAMI	039 ★	1 - 2nd yaz,alarmda pgm - çıkış verir.
PGM PROGRAMI	040 ★	2 - 12(away) yaz.
PGM PROGRAMI	042	2nd - 4 yaz.
KEYPAD ZONE	090	11 ve ya 12 yi yak.(1 keypad için 11 i yak.)
KURULUMDA VE İPTALDE	086	MEM tusunu yak.Entere bas.Alarm kurulumu ve iptalinde siren sesi verir

### STAY AWAY KURULUM VE KISIMLANDIRMA PROGRAMI

KISIMLANDIRMA	086	8 yak.A B kurma(kisimlendirme) aktif olur.
STAY ZONLAR	116	Stay kurulacak zon isiklerini yak.enter e bas.
AWAY ZONLAR	120	Away kurulacak zon isiklerini yak.entere bas.
STAY KURACAK ŞİFRELER	062	Şifre sıra numaralarını yak ÖRN:(2,5,7 gibi.)
AWAY KURACAK ŞİFRELER	068	Şifre sıra numaralarını yak ÖRN:(3,4,6 gibi.)

### MERKEZ İSTASYON BAĞLANTI PROGRAMI

TELEFON HATTI KONTROLÜ	086	2ND Yak (hat kesildiğinde siren çalar.)
RAPOR İLETME	086	12 (Away) Yak (düzenli haberleşme yapar.)
OLAY HAFİZASI BOSALTMA	088	2ND (Away) Yak hafıza dolunca otomatik aktarır.
ELEKTRİK KESİNTİ RAPORU	054	001 Yaz (1 dk. sonra rapor iletir.)
RAPOR GÖNDERME GÜNÜ	046	001 Yaz (her gün rapor gönderir.)
TEST RAPOR SAATI	047	001 Yaz (saat 1 de gönderir.)
TEST RAPOR DAKİKASI	048	030 Yaz (30 geçe gönderir.)
RAPOR FORMATI	038	00 Yaz (CONTACT ID FORMAT) için.

### PANEL PROGRAMINDA İKEN 7 NUMARALI TUSA BASILIR.(2ND VE ENTER ISIGI YANIP SÖNER)

MERKEZ TEL 1	04	ÖRN: 320 85 60 YAZ. 9 kere TRBL tusuna sonra ENTER tusuna bas.
MERKEZ TEL 2	06	ÖRN: 320 85 60 YAZ. 9 kere TRBL tusuna sonra ENTER tusuna bas.

**NOT: Tel şehirler arası ise ÖRN:0212 320 85 60 YAZ. 5 kere TRBL tusuna sonra ENTER tusuna bas.**

ABONE NUMARASI:	08	ÖRN:1 kere abone nosu girilir. (3208 gibi)
RAPOR FORMATI	09	2ND - 2ND / 2ND - 1 / 0-0 / 1- 2ND Yaz (CONTACT ID FORMAT)

**NOT: DAHA FAZLA DETAYLI BİLGİ İÇİN TEL: 0212 320 85 60 PBX**

**PERPA T C.MERKEZ A BLOK KAT:8 839-841 OKMEYDANI/ STANBUL**

Siren tamper  
Panik butonu  
Yangın dedektörü  
Su baskını  
Gaz dedektörü

NOT: Standart 1 dedektör giriş gecikmeli harici siren ve dialer bağlantılı sistem kurulum için girilmesi gereken adreslerin yanları ( ★ ) ile işaretlidir.